



MONTERA FÖRAR-ID-ENHET

MONTERA FÖRAR-ID-ENHET

1

Öppna förar-ID-enheten för att sätta i batterierna med hjälp av skåran högst upp på den rundade delen. Använd gärna en panelborttagare, även kallad fiskben.

2

Sätt i de två AAA-batterier som medföljer i påsen.

MONTERA FÖRAR-ID-ENHET

3

Stäng förar- ID-enheten.

4

Fäst den dubbelhäftande tejen på undersidan av förar-
ID-enheten.

MONTERA FÖRAR-ID-ENHET

5

Montera förar-ID-enheten med hjälp av tejp. Placera enheten så att föraren enkelt når den från förarsätet. Undvik att placera enheten där den kan utsättas för direkt solljus.



www.portify.se