

## Montera och installera RFID-enhet



1

Öppna förar-ID-enheten för att sätta i batterierna med hjälp av skåran högst upp på den rundade delen. Använd gärna en panelborttagare, även kallad fiskben.

2

Sätt i de två AAA-batterier som medföljer i påsen. Tänk på att montera batterierna korrekt. Pluspol mot pluspol och minuspol mot minuspol.

3

Starta enheten genom att hålla in den röda knappen tills den gröna LED-lampan blinkar, tar ca 5-15 sekunder. Tripenheten och RFID-enheten parkopplar sig genom Bluetooth.

4

Fäst förar-ID-enheten med hjälp av tejp på lämpligt ställe där du lätt kan nå den från förarsätet. Undvik att placera enheten där den kan utsättas för direkt solljus.